

# QUICK START

neato


D4 | D6 | D7

Start Here | Commencez ici | Comience aquí




# WHAT'S IN YOUR BOX


## YOUR PRODUCT CONTAINS THE FOLLOWING PARTS:




Neato Robot



Charge Base



Power Cord




Extra Filter


(may vary depending on robot models)



Cleaning Tool



**NOTE:** Find cleaning tool on the bottom of the charge base





Boundary Marker

(D6, D7 only)



# SETTING UP YOUR ROBOT

## 1 SET UP CHARGE BASE

Plug the power cord firmly into the charge base.




Adjust the length of the cord by wrapping it as shown.




## 2 PLACE CHARGE BASE IN THE PROPER LOCATION

Choose a wall outlet that has a 3' (1 m) clearance on both sides and in front of the charge base. This helps your robot find the charge base.



Push the charge base against the wall and plug in the power cord.



## 3 CHARGE YOUR ROBOT

Place the rounded side of your Neato robot against the metal charging contacts on the charge base. The battery LED should light up. 

For best results, charge the robot fully before your first cleaning cycle. A green battery LED indicates a full battery.



**NOTE:** During bootup, the robot LEDs next to the Start Button will blink. You will need to wait for an audible tone before performing additional functions.

# LET'S START CLEANING

## SET UP YOUR HOUSE


Before the robot starts to vacuum, pick up items that could become tangled, such as cables, socks, and shoelaces. Tuck fringes under rugs.



## CLEANING FROM THE ROBOT

Press the Start Button on the robot to start cleaning.

To pause and resume cleaning, press the Start Button again.



OR

## CLEANING FROM THE NEATO APP

Take your cleaning further with Neato App features such as:

- **Scheduling**
- **Setting up No Go Lines**
- **Cleaning specific rooms with Zone Cleaning (D7 only)**

and many more

Download the Neato app on your smartphone / tablet.

Open the Neato app and follow the instructions in the app.



## NEED ASSISTANCE?

User guide can be found at [www.NeatoRobotics.com/UG](http://www.NeatoRobotics.com/UG)


Call **1-877-296-3286** or go to [www.NeatoRobotics.com/support](http://www.NeatoRobotics.com/support) for a contact phone number in your area

Email [CustomerCare@NeatoRobotics.com](mailto:CustomerCare@NeatoRobotics.com)


**IMPORTANT NOTE:** If the area to be cleaned contains a cliff, drop, balcony, replace, stairs or other area where the vacuum could travel/fall that represents danger, place a physical barrier to prevent travel in that area to ensure safety. The drop sensors and boundary markers are to help the robot during cleaning but should not be solely relied upon to avoid a potentially dangerous situation. Neato robotics is not responsible for any damage to furniture, rugs or flooring.

# CONTENU DE LA BOÎTE


## VOTRE PRODUIT CONTIENT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :




Robot Neato



Base de  
chargement




Cordon  
d'alimentation




Filtre de rechange  
(peut varier selon les modèles de robot)



Outil de  
nettoyage



**REMARQUE :** L'outil  
de nettoyage se  
trouve sous la base  
de chargement





Balise de délimitation  
(D6, D7 uniquement)



# CONFIGURER VOTRE ROBOT

## 1 CONFIGURER LA BASE DE CHARGEMENT

Branchez correctement le cordon d'alimentation sur la base de chargement.




Réglez la longueur du cordon en l'enroulant comme indiqué.




## 2 PLACER LA BASE DE CHARGEMENT À L'EMPLACEMENT APPROPRIÉ

Choisissez une prise murale avec un espace libre d'un mètre sur les deux côtés et devant la base de chargement. Cela permet à votre robot de trouver la base de chargement plus facilement.



Poussez la base de chargement contre le mur et branchez la fiche du cordon d'alimentation à la prise murale.



## 3 RECHARGER VOTRE ROBOT

Placez le côté arrondi de votre robot Neato contre les contacts de chargement métalliques sur la base de chargement. Le voyant LED de la batterie doit s'allumer. 

Pour obtenir de meilleurs résultats, chargez complètement le robot avant de lancer le premier cycle de nettoyage. Lorsque la batterie est complètement chargée, le voyant LED de la batterie est vert.



**REMARQUE :** Durant le démarrage, les voyants LED sur le robot à côté du bouton de démarrage clignotent. Vous devrez attendre le signal sonore avant de pouvoir utiliser d'autres fonctions.

# C'EST PARTI POUR LE NETTOYAGE


## PRÉPARER VOTRE MAISON

Avant que le robot ne démarre le nettoyage, rangez les objets qui pourraient le gêner, comme les câbles, les chaussettes et les lacets de chaussures. Placez les franges de tapis sous les tapis.

## NETTOYAGE À PARTIR DU ROBOT

Appuyez sur le bouton de démarrage situé sur le robot pour lancer le nettoyage.

Appuyez de nouveau sur le bouton de démarrage pour mettre le robot en pause et reprendre le nettoyage.



OU

## NETTOYAGE À PARTIR DE L'APPLICATION NEATO

Allez plus loin dans le nettoyage avec les fonctionnalités de l'application Neato :

- Programmation
- Configuration des lignes de délimitation
- Nettoyage de pièces spécifiques avec le Nettoyage par zone (D7 uniquement)

et bien d'autres

Téléchargez l'application Neato sur votre smartphone/tablette.

Ouvrez l'application Neato et suivez les instructions de l'application.



## BESOIN D'AIDE ?

Utilisez le guide d'utilisateur disponible sur [www.NeatoRobotics.com/UG](http://www.NeatoRobotics.com/UG)


Appelez le **1-877-296-3286** ou visitez [www.NeatoRobotics.com/support](http://www.NeatoRobotics.com/support) pour obtenir un numéro de téléphone de contact dans votre région

Adresse e-mail : [CustomerCare@NeatoRobotics.com](mailto:CustomerCare@NeatoRobotics.com)


**REMARQUE IMPORTANTE :** Si la zone à nettoyer présente un rebord, un dénivelé, un balcon, une cheminée, des escaliers ou tout autre élément où l'aspirateur pourrait circuler/chuter et qui représente un danger, empêchez l'aspirateur d'accéder à cette zone en y plaçant un obstacle physique. Les balises de délimitation et les capteurs anti-chute assistent le robot pendant le nettoyage, mais ne doivent pas être les seules méthodes permettant d'éviter une situation potentiellement dangereuse. Neato Robotics décline toute responsabilité en cas de dommage causé à des meubles, des tapis ou des sols.

# CONTENIDO DE SU CAJA


**SU PRODUCTO SE COMPONE DE LAS SIGUIENTES PARTES:**




Robot Neato



Base de carga




Cable de alimentación




Filtro extra  
(puede variar dependiendo del modelo de robot)



Herramienta de limpieza



**NOTA:** puede encontrar la herramienta de limpieza en la parte inferior de la base de carga.





Delimitadores  
(solo en D6 y D7)





# PREPARACIÓN DEL NEATO

## 1 PREPARACIÓN DE LA BASE DE CARGA

Conecte el cable de alimentación firmemente en la base de carga.




Ajuste la longitud del cable enrollándolo como se muestra.




## 2 COLOQUE LA BASE DE CARGA EN EL LUGAR ADECUADO

Elija una toma de corriente de la pared que tenga 1 metro de espacio libre a ambos lados y delante de la base de carga. Esto ayudará al robot a encontrarla.



Coloque la base de carga contra la pared y conecte el cable de alimentación.



## 3 CARGAR SU ROBOT

Coloque el lado redondo del Neato en los contactos de carga metálicos de la base de carga. Se debería encender la luz LED de la batería. 

Para un rendimiento óptimo, cargue el robot por completo antes de llevar a cabo su primer ciclo de limpieza. Una luz LED de la batería en color verde indica que la batería está completamente cargada.



**NOTA:** durante el arranque, los LED del robot situados junto al botón Inicio parpadearán. Para realizar funciones adicionales, espere hasta oír la señal acústica.

# COMENZAR LA LIMPIEZA

## PREPARACIÓN DE SU HOGAR

Antes de que el robot comience a aspirar, guarde cualquier elemento que pueda enredarse, como cables, calcetines y cordones. Doble los flecos por debajo de las alfombras.

## INICIAR LA LIMPIEZA DESDE EL ROBOT

Presione el botón Inicio en el robot para iniciar la limpieza.

Vuelva a pulsar el botón Inicio para poner la limpieza en pausa y para reanudarla.



Botón Inicio



## INICIAR LA LIMPIEZA DESDE LA APP DE NEATO

Lleve su limpieza un paso más allá gracias a las características de la app de Neato tales como:

- Programación;
  - Configuración de las líneas límite;
  - Limpieza de habitaciones específicas mediante Limpieza de zona (solo en D7);
- y muchas más.

Descargue la app de Neato en su smartphone o tableta.

Inicie la app de Neato y siga las instrucciones en pantalla.



## ¿NECESITA ASISTENCIA?

Encontrará la guía de usuario en [www.NeatoRobotics.com/UG](http://www.NeatoRobotics.com/UG).

Llame al **1-877-296-3286** o diríjase a [www.NeatoRobotics.com/support](http://www.NeatoRobotics.com/support) para obtener el número de teléfono de la persona de contacto en su zona.

Envíe un correo electrónico a [CustomerCare@NeatoRobotics.com](mailto:CustomerCare@NeatoRobotics.com)

**NOTA IMPORTANTE:** si la zona que va a limpiar incluye una pendiente, un desnivel, un balcón, una chimenea, unas escaleras o cualquier otra área peligrosa por la que el aspirador pudiera pasar o caerse, coloque una barrera física de seguridad para evitar que el robot pueda acceder a ella. La función de los delimitadores y de los sensores de caída es ayudar al robot durante la limpieza, pero no debería confiar únicamente en ellos para evitar una posible situación peligrosa. Neato Robotics no se hará responsable de los posibles daños causados en muebles, alfombras ni suelos de ningún tipo.




botvac  
connected **D4**<sup>™</sup>



botvac  
connected **D6**<sup>™</sup>



botvac  
connected **D7**<sup>™</sup>



**Neato Robotics, Inc.**

8100 Jarvis Avenue, Newark, CA 94560 USA

**NeatoRobotics.com**